

# CHECKLISTE AUFNAHME

## VORBEREITUNG

- Wasserglas (stilles Wasser) griffbereit hingestellt
- Fenster und Türen geschlossen
- Handy auf Flugmodus gestellt
- Töne von Mailprogramm usw. auf dem Computer ausgestellt
- Geräusche im Innenraum beseitigt, wie tickende Uhren usw.
- Skript bereitgelegt
- Stimmübungen gemacht

## AUFZEICHNUNG

- Mikrofon angeschlossen und ausgewählt im Aufnahmeprogramm
- Pegel richtig eingestellt (bewegt sich zwischen -12 und -6)
- Kopfhörer angesteckt und ausgewählt
- Aufnahmeeinstellungen gecheckt (Mono, WAV, 44100 Hz, mind. 24 bit)
- Testaufnahme gemacht und gescheckt
- Technik erneut gecheckt (Mikro und Kopfhörer im Aufnahmeprogramm ausgewählt)
- „Rekord“ gedrückt

*Los geht's!*